







Sauvegarder

Enregistrer la sélection

Partager

Ajouter un commentaire

Enregistrer comme modèle

Propriétés du diagramme

Changer la disposition

Connecter les capteurs

RCDroidBox - Tension d'entrée [V]

RCDroidBox - Température [en °]

RCDroidBox - Temps 0

Automatique - Marqueur de distance [m]

Options

Changer d'unité de voltage

Réinitialiser Mini / Maxi

Déconnexion des capteurs

Changement des capteurs

Son ouvert

Télémetrie

Type de télémetrie

Choisir de sélectionner le type de télémetrie

JETI Configuration de télémetrie JETI

Type de télémetrie

JETI

FrSky

Hitec

Annuler

